

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гибридными замками EM937, EM939E



Возможности замка:

1. Данный замок имеет **3 уровня управления**:
 - **Первый уровень** - мастер-карта. Только 1 мастер-карту можно запрограммировать.
 - **Второй уровень** - карточка управления и код управления, максимум 3 карточки и 1 код.
 - **Третий уровень** - код пользователя, временный код, гостевая карта или гостевая карта плюс код. Вы можете выбрать только один из этих четырех способов работы.
2. Тип карты - DS1990 или другая совместимая карта. Код может быть 1-9 цифр.

Инструкция по настройке:

1. **Сброс замка:** Нажмите кнопку «Set» в течение 1,5 секунд, как только вы слышите звук музыки, и защелка выйдет, сброс выполнен. При этом удаляются все карты и коды.
2. **Программирование мастер-карты:** приложите мастер-карту к считывателю на 1 сек. Как только вы услышите звуки “ди, ди, ди, ди”, мастер карта создана.
3. **Создание/удаление карты управления:** Поднесите мастер карту к замку, синий индикатор мигает на 6 сек, приложите чистую карту. Вы услышите один звук «ди» - данная карта успешно создана как карта управления. Для создания других карт, их нужно по очереди прикладывать к замку. Если вы приложили уже запрограммированную карту, вы услышите 2 сигнала «ди» и карта удаляется.
4. **Создание/удаление кода управления:** приложите мастер карту к замку, синий индикатор мигает. Сразу же нажмите «*», затем введите свой код и нажмите «#». Два сигнала «ди» известят о том, что код управления создан. При создании нового кода, старый код автоматически удаляется.
5. **Удаление всех карт и кода управления:** приложите мастер карту к замку, синий индикатор мигает, приложите мастер карту еще раз. Как только вы услышите сигнал «ди» 3 раза, все удалено, включая гостевую карту, постоянный код и временный код.
6. **Создание гостевых карт:** приложите мастер карту к замку, синий индикатор мигает, приложите чистую карту к замку. Вы услышите один сигнал «ди», эта карта является гостевой. Гостевую карту нельзя создать, если установлен постоянный код замка.
7. **Привязка кода к гостевой карте:** приложите гостевую карту, загорится индикатор, и защелка через несколько секунд выходит, готово. Когда горит индикатор, вы можете установить код для гостевой карты, ввести его от 1 до 9 цифр и нажать #. Теперь, чтобы открыть замок, вы должны приложить карту и ввести код.
8. **Открытие замка гостевой картой (без кода):** приложите гостевую карту к замку, услышите звук «ди», замок открыт.
9. **Заккрытие замка гостевой картой с кодом:** приложите гостевую карту, услышите 2 сигнала «ди», затем введите код и нажмите #. Готово.
10. **Установка постоянного кода:** приложите к замку карту управления, замок откроется, мигает синий индикатор, нажмите «*», пока индикатор мигает, введите код и «#». 2 сигнала «ди» означает об успехе операции. (Постоянный код не может быть установлен, если гостевая карта уже была установлена).
11. **Удаление гостевых карт и постоянного кода:** приложите к замку карту управления, мигает синий индикатор, приложите карту управления снова, прозвучат 3 сигнала «ди» - выполнено.
12. **Создание временного кода:** когда замок открыт, введите код из 1-9 цифр и нажмите «#», прозвучат 2 сигнала «ди», замок закрыт. Для открывания замка введите тот же код.
13. (Временный код не может быть установлен, если уже установлена гостевая карта или постоянный код)